



RESERVDELAR FÖR
SPARE PARTS FOR
ERSATZTEILE FÜR
RICAMBI PER

BERGMANN

Kontakta oss för beställningar och förfrågningar
Contact us for orders and inquiries
Kontaktieren Sie uns für Bestellungen und Anfragen
Contattaci per ordini e richieste
Phone: +46 (0)36-327310
E-mail: reservdelar@rosenqvistmaskin.se
Rosenqvist Maskin AB
Ryhovsgatan 2
SE-553 03 Jönköping
Sweden www.rosenqvistmaskin.se

UPDATED MARCH 2023

Part no.

6010955
6030248
B02-0330A
B02-0772
B02-0777A
B02-0784
B02-0791
B03-0140
B03-0141
B03-0177
B03-0185
B03-0197
B03-0205
B03-0207
B03-0235
B03-0236
B04-1090
B06-0774
B06-0792
B07-0059
B07-0175
B07-0206
B07-0214
B07-0227
B08-0403
B08-0421
B08-0422
B08-0423
B08-0426

B08-0542
B08-0550
B08-0579
B08-0584
B08-0611
B09-0558
B09-0835
B09-1041
B09-1126
B09-1129
409000920
B09-1440
B09-1449
B10-0020
B10-0070
B08-0424
01-87-0143
02-210-03-05
02-74-0088
06-08-0047
06-09-0025
06-63-0011
06-63-0040
06-63-0045
06-63-0057
06-64-0014
06-67-0040
06-67-0041
06-67-0056
06-67-0061
06-69-0018
06-83-0025
100.188
100.189
01-03-0441
01-03-0449
01-03-0450
01-03-0454
01-03-0455
01-03-0589
01-03-0590
01-11-0060
122.006
129.047
132.006
139.007
139.024
139.030
140.030
140.041
150.005
151.013
154.032
154.036
01-62-0110

01-62-0111
01-62-0148
01-82-0211
01-87-0174
01-87-0179
312227
326601
6010950
6010952
6010953
6020166
09-15-0032
09-15-0033
09-15-0052
09-15-0053
09-15-0054
09-15-0055
09-17-0037
09-18-0130
09-18-0131
09-21-0016
09-25-0004
09-26-0034
09-26-0041
09-46-0180
09-53-0148
09-53-0149
09-57-0043
09-57-0052
09-57-0053
09-57-0089
09-57-0090
09-57-0091
09-72-0010
B03-0177
B08-0426
326602
NAVRING
B09-0643
01-87-0156
B09-1525A
B09-1088
B09-1556
09-57-0015
136.022
B09-1642
B02-0554-27
B09-1201
09-15-0137
09-15-0138
B09-0634
B02-0554-13
B02-0554-26
02-70-03-09
B09-1610

312140
B02-1011
09-26-0011
B02-0554-14
10-54-0012
01-87-0212
B02-0731
10-44-0047
10-44-0048
02-501-03-05
01-62-0147
B02-0821
N103099
10-54-0013
02-81-00-01
14-02-0326
14-02-0327
14-02-0328
02-322-08-01
02-90-08-04
02-90-08-03
139.025
02-251-06-07
12-02-1135
12-04-0120
B08-0617
B02-0972
B02-1034
18-07-0304
N138.012
N123.003
18-14-0629
B10-0249
B09-1131
B09-1503
09-48-0020
B06-0528
04-37-0158
12-03-0114
140.060
01-03-0538
12-03-0115
12-03-0118
12-03-0122
115.021
153.037
02-81-03-02
02-81-03-01
044301300
B03-0159
B06-0542
01-62-0118
18-03-0323
12-03-0138
002-1963-03-05

002-2203-00-01

02-83-00-01

4601329

09-23-0036

12-02-0328

01-62-0140

14-12-0145

09.10.0020