

Rosenqvist

MASKIN AB

RESERVDELAR FÖR
SPARE PARTS FOR
ERSATZTEILE FÜR
RICAMBI PER

Ludwig Bergmann

Kontakta oss för beställningar och förfrågningar

Contact us for orders and inquiries

Kontaktieren Sie uns für Bestellungen und Anfragen

Contattaci per ordini e richieste

Phone: +46 (0)36-327310

E-mail: reservdelar@rosenqvistmaskin.se

Rosenqvist Maskin AB

Ryhovsgatan 2

SE-553 03 Jönköping

Sweden www.rosenqvistmaskin.se

UPDATED OCT 2023

B02-0330A

09-15-0137

09-15-0138

132.006

02-501-03-05

B02-0554-26

09-53-0148

09-53-0149

B02-0554-13

151.013

02-210-03-05

10-44-0047

10-44-0048

01-11-0060

B08-0423

B09-0835

N103099
01-87-0156
002-2203-00-01
115.021
02-81-00-01
02-81-03-02
129.047
B02-1011
6010952
09-57-0052
6010950
B09-1131
18-03-0323
B03-0177
122.006
409000920
6010953
B02-0554-14
B04-1090
B07-0059
B08-0542
B09-1126
B09-1449
01-03-0454
01-03-0455
01-87-0179
09-17-0037
09-57-0091
100.189
14-02-0327
154.032
B09-1440
B09-1503
02-322-08-01
02-83-00-01
02-90-08-03
09-15-0032
09-15-0033
09-15-0052
09-15-0053

09-15-0054
09-15-0055
09-25-0004
09-57-0053
09-57-0089
139.007
14-02-0326
B02-0972
B03-0205
B09-1525A
B10-0020
01-03-0450
01-03-0538
01-03-0589
01-03-0590
01-62-0110
01-62-0148
06-09-0025
06-67-0040
06-67-0056
06-67-0061
09-21-0016
09-23-0036
09-57-0015
09-57-0043
09-72-0010
100.188
10-54-0012
10-54-0013
12-03-0114
12-03-0115
12-03-0122
136.022
14-02-0328
153.037
312140
B03-0207
B06-0542
B07-0206
B07-0214

B07-0227
B08-0424
B08-0426
B08-0584
B09-0634
B09-1129
01-03-0441
01-03-0449
01-62-0111
01-62-0118
01-62-0140
01-62-0147
01-82-0211
01-87-0143
01-87-0212
02-251-06-07
02-74-0088
02-90-08-04
044301300
04-37-0158
06-08-0047
06-63-0011
06-63-0040
06-63-0045
06-63-0057
06-64-0014
06-67-0041
06-69-0018
06-83-0025
09-18-0130
09-26-0011
09-26-0041
09-46-0180
09-48-0020
09-57-0090
09.10.0020
12-02-0328
12-02-1135
12-03-0118
139.024

139.025
139.030
140.030
140.041
140.060
14-12-0145
150.005
154.036
18-14-0629
312227
326601
326602
4601329
6010955
6020166
6030248
B02-0554-27
B02-0731
B02-0772
B02-0777A
B02-0784
B02-0791
B02-0821
B02-1034
B03-0140
B03-0141
B03-0159
B03-0185
B03-0197
B03-0235
B03-0236
B06-0528
B06-0774
B06-0792
B07-0175
B08-0403
B08-0421
B08-0422
B08-0550
B08-0579

B08-0617
B09-0558
B09-0643
B09-1041
B09-1088
B09-1201
B09-1556
B09-1610
B09-1642
B10-0070
B10-0249
N123.003
N138.012